

Pasator Trisa 6703

Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului. Pentru desene și scheme vă rugăm consultați manualul original la paginile specificate în fiecare capitol.

- ✓ Preparare rapidă
- ✓ Perfect pentru a face pireuri
- ✓ Mâner practic și ergonomic
- ✓ Pornire facilă cu ajutorul unui buton

Cuprins:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Felicitări | 7. Idei de utilizare |
| 2. Date tehnice | 8. Curățare |
| 3. Înainte de prima utilizare | 9. Instrucțiuni de securitate |
| 4. Descrierea aparatului | 10. Eliminare |
| 5. Indicații | 11. Condiții de garanție |
| 6. Utilizare | |

Felicitări

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare menționate în continuare. Păstrați această broșură și predați-o ulterior persoanei care urmează să utilizeze aparatul. Este interzisă utilizarea aparatului în alte scopuri, decât cele pentru care a fost fabricat. Acordați atenție instrucțiunilor de siguranță. Din motive de siguranță se recomandă racordarea aparatului la o priză securizată tip FI (max. 30 mA).

Date tehnice

Lungime cablu alimentare: 1.5 m
Putere: 55-65 W
Tensiune: 220-240V
Nivel zgomot < 67 dB(A)

Înainte de prima utilizare (pagina 5 din manualul original)

Unitatea motor - ștergeți cu o cârpă umedă, apoi uscați
Accesoriu pireu / Cuțit plastic - Spălați cu apă caldă, apoi uscați
Nu permiteți niciodată udarea unității motor!

Descrierea aparatului (pagina 6 din manualul original)

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| * Întrerupător pornire/oprire | * Lumină de control (aprinsă când aparatul este bransat la priză de curent) |
| * Unitate motor | * Deblocare/eliberare accesoriu pireu |
| * Accesoriu pireu | * Cuțit plastic |

Indicații

Utilizați veselă din oțel inoxidabil, sticlă sau plastic special.
Puteți îndepărta resturile alimentare de pe părțile componente din plastic utilizând un pic de ulei alimentar.
Acest aparat se pretează gătirii pireurilor din alimente vegetale fierte sau a mâncării pentru bebeluși. Aveți grijă când lucrați cu alimente fierte - pericol de arsuri!
Posibilități de utilizare: vezi pagina 10 din manualul original

Utilizare (pagina 8-9 din manualul original)

Asamblare

- Așezați unitatea motor pe accesoriul pentru pireu și fixați.
- Introduceți cuțitul de plastic în accesoriul pentru pireu și fixați-l.
- Introduceți ștecherul într-o priză corespunzătoare.

Aparatul este pregătit pentru utilizare.

Preparare pireuri

Porniți aparatul apăsând întrerupătorul pornire/oprire. Eliberați întrerupătorul pornire/oprire pentru oprire. Scoateți ștecherul din priză. Scoateți cuțitul de plastic. Dezasamblați accesoriul pentru pireu de pe unitatea motor.

După utilizare, curățați aparatul.

Atenție! După maximum 1 minut de utilizare continuă lăsați aparatul să se răcească minim 5 minute.

Idei de utilizare (pagina 10-11 din manualul original)

Puteți vizualiza prezentarea video a aparatului pe youtube.com.



Curățare (pagina 12 din manualul original)

Înainte de curățare, scoateți întodeauna ștecherul aparatului din priză și lăsați aparatul să se răcească.

Nu permiteți niciodată udarea unității motor!

Unitatea motor - ștergeți cu o cârpă umedă, apoi uscați. Nu utilizați solvenți sau produse abrazive.

Accesoriu pireu / Cuțit plastic - Spălați cu apă caldă, apoi uscați.

Instrucțiuni de securitate

Asigurați-vă că tensiunea și frecvența prizei corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.



Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau aparatul în apă sau în alte lichide.

Utilizați aparatul doar cu mâinile uscate!

Nu utilizați aparatul în baie sau în apropierea chiuvetelor sau a oricăror vase care conțin apă. Nu păstrați aparatul într-un loc unde există pericolul de a cădea în apă sau în alte lichide. Nu expuneți în ploaie sau alte medii umede.

În cazul în care aparatul ajunge în apă, scoateți mai întâi aparatul din priză, apoi scoateți-l din apă. Nu mai utilizați aparatul. Acesta trebuie verificat mai întâi de către un Service autorizat TRISA.

Nu lăsați materialele de ambalare (de exemplu punga de plastic) la îndemâna copiilor.

Este necesară o atență supraveghere când aparatul este folosit lângă copii. Nu lăsați nesupravegheat aparatul funcționând.

Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.

Ștecherul trebuie scos din priză atunci când: aparatul nu se utilizează, apar probleme în funcționare aparatului, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.

Aparatul se scoate din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.

Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei și nici să atingă suprafețe fierbinți.

Nu înfășurați cordonul de alimentare în jurul aparatului.

Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu utilizați aparatul. Apelați la un Service autorizat TRISA pentru a vă verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singuri aparatul.

Nu folosiți aparatul în exterior sau în zone cu umezeală ridicată. Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive/inflamabile. Nu-l utilizați sau nu-l lăsați lângă suprafețe fierbinți.

Nu folosiți continuu aparatul! Motorul se poate supraîncălzi. După maxim 1 minut de utilizare faceți o pauză de 5 minute!

Nu folosiți aparatul în gol, fără alimente! Nu atingeți părțile în mișcare, risc de rănire! Nu introduceți degetele sau obiecte în accesoriul pentru pireu!

Utilizați aparatul pe o suprafață plană și stabilă. Nu utilizați în condiții ambientale foarte reci (aproape de 0 °C)

Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de TRISA poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.

Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește design-ul, dotarea și datele tehnice ale aparatului.

Ne rezervăm dreptul de a nu fi considerați responsabili în cazul unor omisiuni, erori de tipar sau de altă natură.

Eliminare

La sfârșitul ciclului de viață, returnați aparatul la importatorul oficial ale cărui date de contact le găsiți în acest manual sau predați-l unui centru de recuperare și reciclare al aparatelor electrice și electrocasnice.

Acest aparat nu este deșeu menajer. Îndepărtarea sa trebuie efectuată conform reglementărilor locale

Acest aparat este în conformitate cu reglementările de siguranță din UE și cu normele de compatibilitate electromagnetică.



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.

Condiții de garanție

În cazul acestui aparat perioada de garanție este de 2 ani, calculată de la data vânzării. Prestarea serviciului de garanție constă în înlocuirea sau repararea unui aparat care prezintă defecte materiale sau de fabricație. Înlocuirea cu un aparat nou sau luarea înapoi cu anularea contractului de vânzare-cumpărare nu este posibilă. Serviciul de garanție nu este prestat în cazul uzurii normale, a utilizării abuzive sau necorespunzătoare, în cazul modificării stării originale a aparatului, în cazul efectuării lucrărilor de curățare a aparatului sau în cazul deteriorării aparatului de utilizator sau de persoane terțe, în cazul pagubelor cauzate de condiții externe sau de baterii. Serviciul de garanție este prestat numai în cazul în care produsul deteriorat este însoțit de fișa de garanție datată și semnată de unitatea de la care a fost achiziționat produsul. Dacă aparatul va fi trimis spre reparare de către Cumpărător, acesta va anexa la aparat și chitanța primită în momentul achiziției.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)

Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș

Telefon/Fax: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro