

Aqualino

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare:

Vă rugăm să citiți toate informațiile conținute în aceste instrucțiuni de utilizare. Ele vă informează cu tot ce trebuie să știți despre utilizarea, siguranța și întreținerea aparatului. Păstrați-le pentru a le putea folosi când aveți nevoie sau să le transmiteți altei persoane care utilizează fierbătorul. Acest aparat nu poate fi utilizat decât pentru folosirea descrisă în aceste instrucțiuni. Vă rugăm să respectați sfaturile de securitate.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Turnați două cești de apă și o ceașcă de oțet în vasul fierbătorului și lăsați să ajungă la fierbere (clocot) în scopul eliminării eventualelor murdării din produs. Apoi fierbeți cel puțin de două ori apă cu vasul umplut la nivelul **MAXIM**. Aruncați apa.



DESCRIERE:

1. Soclul cu conexiunile electrice (baza)
2. Sistemul de rulare cordon alimentare
3. Bec luminos (martor)
4. Cordon alimentare
5. Element încălzitor în oțel inox
6. Senzor de temperatură
7. Cioc de turnare
8. Filtru cioc de turnare
9. Capac cu sistem de blocare
10. Buton pentru deschiderea capacului
11. Mâner
12. Indicator nivel apă
13. Întreruptor PORNIT/OPRIT (ON/OFF)

ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau ceainicul în apă sau în alte lichide. Nu folosiți aparatul în exterior.
- Este necesară o atență supraveghere a aparatului când este folosit în preajma copiilor.
- Utilizați aparatul doar cu mâinile uscate.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafețe fierbinți.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu folosiți aparatul. Apelați la un Service autorizat ZASS



pentru a verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singur aparatul. Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.

- Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- **Aparatul este destinat numai utilizării casnice.** Aparatul este conform Directivelor europene de securitate și CEM.
- Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni.
- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile, lângă perdele sau alte asemenea materiale combustibile. Nu-l utilizați sau nu-l lăsați lângă suprafețe fierbinți. Pentru a evita producerea unui incendiu, nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.
- Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experiență și care nu cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucțiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheați de o persoană care răspunde de siguranța lor.

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE DE SIGURANȚĂ

- Folosiți doar apă rece pentru umplerea aparatului. Nivelul apei trebuie să fie între inscripționările MAX. și MIN.
- Oprii aparatul înainte de scoaterea de pe "bază".
- Asigurați-vă întotdeauna că ați închis bine capacul. Nu umpleți cu apă peste nivelul MAX, apa fiartă ar putea curge afară. Aveți grijă ca "baza" și exteriorul aparatului să nu fie udate.

UTILIZARE :

1. Derulați în totalitate cordonul de alimentare înainte de utilizare.
2. Puneți soclul (1) pe o suprafață uscată și orizontală.
3. Deschideți capacul (9) cu ajutorul butonului prevăzut în acest scop (10) și umpleți vasul cu cantitatea de apă dorită. Fierbeți numai cantitatea de apă necesară, astfel puteți economisi electricitate și câștiga timp.

Atenție!

Vasul trebuie umplut cu cel puțin 0.5L (MINIMUM) și ce mult 1.0L (MAXIMUM). Vă rugăm să închideți corect capacul vasului (9) și să verificați închiderea. **În caz contrar, oprirea automată a fierberii nu este garantată.**

4. Puneți vasul de fierbere pe soclul (1).
5. Conectați cordonul de alimentare (4) la rețeaua electrică și puneți aparatul în funcțiune cu ajutorul întreruptorului ON/OFF. Becul (marmorul luminos) se aprinde.

Important !

Aparatul este prevăzut cu o protecție contra supraîncălzirii datorită căreia aparatul se oprește automat când funcționează fără apă sau cu o cantitate insuficientă (sub MINIMUM). Lăsați aparatul să se răcească în jur de 10 minute înainte de a-l reporni.

6. De îndată ce apa clocotește, sistemul de oprire a fierberii acționează și aparatul se oprește automat. Dacă doriți, oprirea fierberii o puteți face, în egală măsură, manual, acționând întreruptorul ON/OFF (13).
7. Ridicați vasul de fierbere de pe soclu (1) și turnați prudent apa fiartă în vasul dorit.
8. Dacă nu-l mai utilizați imediat deconectați aparatul de la rețea.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:

Înainte de curățare deconectați aparatul de la rețea și lăsați-l să se răcească. Curățați exteriorul vasului de fierbere cu un simplu tifon umed sau cu un burete. Apoi clătiți interiorul. Nu utilizați obiecte de metal și nici praf de curățat. **Nu scufundați vasul sau soclul în apă și nu le spălați în mașina de spălat vase.** Dacă este necesar, scoateți filtrul din ciocul vasului (8) și curățați-l.



DETARTRAREA :

În funcție de modul și timpul de utilizare și de duritatea apei care se fierbe, poate apărea tartru (calcar) pe încălzitorul de oțel inox și acesta trebuie îndepărtat prin detartrare. Turnați 0.4L de apă și 0.2L de oțet în vasul de fierbere și lăsați să fiarbă această soluție. Apoi vărsați-o, clătiți vasul de fierbere minuțios și apoi umpleți-l cu apă curată până la nivel MAXIM și o fierbeți. Aruncați apa și repetați această operație de 2-3 ori. Detartrați, în egală măsură, filtrul de turnare cu un pic de oțet și apoi clătiți cu apă curată.

GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 230V c.a., 50 Hz
Putere nominală: 2000W
Capacitate: 1.0 litri



Nu aruncați aparatul uzat la gunoiul menajer. Respectați prevederile legale privind Protecția Mediului. Aparatele uzate trebuie duse la centre specializate de recuperare și reciclare a deșeurilor de aparate electrocasnice.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)

Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș

Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

www.zassromania.ro, www.trisaelveta.ro , e-mail: office@zass.ro